

# **СНАМПИОН®**

*Power & force*

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ  
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,  
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.  
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ  
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.



## **ПОЛОЛЬНИК-РЫХЛИТЕЛЬ**

Артикул для заказа: **С3008**

[www.championtool.ru](http://www.championtool.ru)

Устанавливается на культиваторы: **СНАМПИОН-BC5602, BC5602BS, BC5512, BC5712, BC6611, BC6612H, BC6712, BC7712, BC8713**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Полольник-рыхлитель предназначен для рыхления в труднодоступных местах. Используются для окучивания грядок совместно с окучником.



### ВНИМАНИЕ!

Полольник-рыхлитель используется только на предварительно обработанной почве. Запрещается использовать полольники-рыхлители по целине.

## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Полольник-рыхлитель устанавливается на культиватор на валы редуктора вместо рабочих фрез.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность полольника-рыхлителя, надежность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при движении культиватора задним ходом, а также при развороте культиватора.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию полольника-рыхлителя выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку полольника-рыхлителя от остатков земли. Участки полольника-рыхлителя, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить полольник-рыхлитель рекомендуется в закрытом сухом помещении.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

С3000   Картофеле-копалка прямая	С3005   Плуг прямой	С3009   Окучник к ТС-210	С3010   Окучник к GC-243
С3004   Окучник прямой створчатый	С3031   Ручьякка транспортировочная для культиваторов BC6611/6712/6612H/7712	С3030   Тележка прицепная для культиватора	
С3006   Сцеп задний для культиватора	С3016   Фреза левая/правая (основа) BC4401	С3008   Полольники-рыхлители (305/130/30) (2 шт.)	С3018   Фреза левая BC5602
С3032   Сцеп задний для культиватора 5602			С3019   Фреза BC5602 правая
С3028   Сцеп задний для культиватора BC8713			
С3100   Фреза "B" GC-243	С3001   Грунтозацепы широкие для культиватора (290/170/30/3) (2 шт.)	С3014   Фреза BC6611/6712/6612H/8713 левая внутренняя	С3022   Фреза BC7712/7612H левая внутренняя
С3101   Фреза "D" GC-243	С3002   Грунтозацепы для культиватора (360/90/30/4) (2шт)	С3015   Фреза BC6611/6712/6612H/8713 левая наружная	С3023   Фреза BC7712/7612H левая наружная
С3102   Фреза "A" GC-243	С3012   Грунтозацепы для GC-243 (290/90/20/3) (2 шт.)	С3021   Фреза BC6611/6712/6612H/8713 правая внутренняя	С3025   Фреза BC7712/7612H правая внутренняя
С3103   Фреза "C" GC-243	С3013   Грунтозацепы для GC-243 (235/60/20/скос/3) (2 шт.)	С3020   Фреза BC6611/6712/6612H/8713 правая наружная	С3026   Фреза BC7712/7612H правая наружная
С3007   Удлинитель для культиватора (240/30) (2 шт.)		С3027   Фреза BC6611/6712/6612H/8713 правая средняя	
		С3024   Фреза BC6611/6712/6612H/8713 левая средняя	С3029   Втулки противосорняковые для ТС-210 (2 шт.)