



№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	4080062	Выключатель, комплект с рычагом	1	33*	301070855	Шкив большой (ведомый)	1
1-1	301070627*	Рычаг включения	1	33-1*	103050262	Вал ведомого шкива	1
1-2	301070568*	Кнопка разблокировки включения	1	34*	105990072A	Ремень ручейковый 4PJ457/180J	1
2	104030424	Винт самонарезающий	2	35*	103050242	Подшипник 6902RS	1
3	103080038	Рукоятка, верхняя часть	1	36	103990417	Колпачок + стопорное кольцо Nordlock	4
4	301070859	Держатель кабеля удлинителя	1	37	301070918	Колесо заднее	2
5	301070858	Хомут кабельный	2	38	103990797	Пластина крепления оси	4
6	104040122	Болт мебельный	2	39	103050251-1	Ось задняя	1
7	103020131	Рукоятка, нижняя правая часть	1	40	301070857	Скоба оси	1
8	301070851	Гайка «барашек»	2	41	301070914	Корпус (дека)	1
8-1	104020009*	Гайка	2	42	301070703	Штифт	2
9	103020132	Рукоятка, нижняя левая часть	1	43	301070706	Основание штифта	2
10	301070912	Кнопка регулировки высоты рукоятки	2	44	301070849-1	Тяга регулировки высоты	1
11	103060194	Пружина регулировки высоты рукоятки	2	45	103990861	Поддерживающая пластина	1
12	301070826	Ограничитель	2	46	103040135	Винт самонарезающий	3
13	301070827	Основание правой кнопки рег. высоты	1	47	103060299	Пружина рычага регулировки высоты	1
14	301070396F	Ручка крышки корпуса	1	48	301070915	Колесо переднее	2
15	301070910	Накладка крышки двигателя	1	49	103050250	Ось передняя	1
16	301070911	Крышка двигателя	1	50	103990812	Штифт	1
17	301070913	Крышка корпуса	1	51	301070845	Рукоятка регулировочная	1
18	301070854	Основание левой кнопки рег. высоты	1	52	301070861	Адаптер ножа	1
19	4070212	Двигатель в сборе	1	53	C5186	Нож 103030126	1
20*	301070572	Крыльчатка обдува двигателя	1	54	104040205	Болт	1
21*	103070119	Шкив малый (ведущий)	1	55	301070856	Накладка деки нижняя	1
22*	301070860	Пыльник	1	56	104050028	Кольцо стопорное	2
23*	104020020	Гайка	1	57	103050260	Ось крышки	1
24*	103050243	Подшипник 609RS	1	58	103060300	Пружина крышки	1
25*	301070575A	Основание двигателя	1	59	301070916	Крышка	1
26*	103060208	Пружина	1	60	103020124	Рамка травосборника	1
27*	105990189	Колодка тормозная	1	61	301070917	Крышка травосборника	1
28*	104030378	Винт самонарезающий с шайбой	5	62	301070580P	Ручка крышки травосборника	1
29*	104030162	Винт самонарезающий	7	63	301062859	Индикатор наполнения травосборника	1
30*	103050244	Подшипник	1	64	105011066	Сетка травосборника	1
31*	104030042	Винт самонарезающий с шайбой	4	65	104030136	Винт самонарезающий	19
32*	103040115	Диск тормозной	1				

детали, помеченные () входят в состав детали из строки выше по списку