



Модель агрегата: WB 1070E (Снегоборщик 7,36 кВт/10 л.с. 306 см³)

Список запасных частей

№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	03.1.19.35.00	Комплект проводов фары	1
2	05.1.17.200	Накладка рукоятки с подогревом	2
3	03.1.35.45.01	Рукоятка управления	2
4	10.23.03.4.001	Шайба М3.5	1
5	05.1.10.1200	Кронштейн рукоятки	1
6	10.14.05.1.201	Гайка М5	1
7	05.1.10.1100	Ручка	1
8	08.1.35.02.001	Штифт	1
9	10.12.08.1.204	Шайба 8x16x1.5	4
10	10.04.08.1.205	Болт М8x16	4
11	10.04.06.1.201	Болт М6x16	2
12	10.03.08.1.201	Винт М8x58	2
13	07.1.35.06.021	Рукоятка верхняя правая часть	1
14	13.1.07.01.002	Фара	1
15	10.06.04.9.108	Саморез ST4.2x20	2
16	05.1.22.800	Зажим	6
17	10.12.08.1.203	Шайба плоская 8x22x2	2
18	14.1.09.02.001	Пружина регулировочная 2.5	1
19	07.1.19.06.004	Панель рычагов	1
20	10.01.06.5.202	Болт М6x20	2
21	03.1.22.36.00	Компонент системы управления одной рукой	1
22	11.1.19.002	Кабель системы управления одной рукой	1
23	12.1.19.00.101	Втулка	1
24	12.1.35.00.016	Втулка 2	1
25	10.23.20.1.001	Кольцо стопорное 20	1
26	10.12.19.2.201	Шайба 20	1
27	10.01.06.6.203	Болт М6x12 с плоской шайбой	2
28	06.1.19.03.004	Проставка	1
29	08.1.19.00.005	Колесо зубчатое коническое М2С20	1
30	08.1.19.00.004	Колесо зубчатое коническое М2С18	1
31	10.24.04.3.102	Штифт 4x28	1
32	10.01.08.1.208	Болт М8x70	1
33	11.1.19.003	Трос управления дефлектором	1
34	07.1.35.06.022	Рукоятка верхняя левая часть	1
35	06.1.19.06.002	Ручка левая	1
36	05.1.22.300	Накладка на рычаг	2
37	10.17.05.1.201	Гайка М5	2
38	09.1.19.03.003	Направляющая рычага	1
39	10.06.05.1.202	Винт М5x18	2

40	07.1.22.03.006	Рычаг дефлектора	1
41	05.1.19.200	Панель управления	1
42	05.1.15.200	Заглушка	1
43	10.23.10.1.001	Кольцо стопорное 10	1
44	10.12.10.9.001	Шайба плоская 10x20x1	2
45	05.1.15.100	Ручка поворотная	1
46	08.1.22.03.003	Рычаг поворота желоба	1
47	12.1.35.00.015	Втулка 1	1
48	06.1.18.03.001	Пластина крепёжная выключателя	1
49	03.1.35.35.03	Кабель системы подогрева ННГ, 9-AMP	1
50	06.1.35.03.003	Пластина тросов направляющая 2	1
51	14.1.01.02.004	Пружина	1
52	09.1.19.02.001	Приспособление защитное	1
53	08.1.19.00.001	Зажим	1
54	05.1.35.009	Шайба	1
55	13.1.10.04.003	Переключатель	1
56	06.1.35.03.010	Кронштейн	1
57	06.1.35.03.013	Пластина внутренняя	1
58	07.1.19.06.003	Ручка правая	1
59	05.1.01.100	Шкив тросовый	3
60	10.07.06.1.211	Винт М6x12	3
61	10.18.06.1.201	Гайка М6	3
62	10.19.06.1.201	Гайка М6	2
63	10.01.08.1.202	Болт М8x20	3
64	05.1.33.002	Втулка — проставка	1
65	03.1.35.47.00	Пластина собачки	1
66	06.1.35.03.002	Пластина собачки	1
67	08.1.10.00.020	Рычажок сцепления	1
68	10.25.05.2.201	Заклёпка 6X35	1
69	08.1.35.02.002	Пружина	2
70	08.1.35.02.003	Вал	1
71	03.1.35.47.01	Собачка левая	1
72	06.1.35.03.004	Элемент опорный	1
73	10.12.08.1.205	Шайба плоская 8x28x2	3
74	10.15.07.2.010	Подшипник 6301-N	2
75	08.1.33.00.006	Проставка	1
76	03.1.35.31.00	Сцепление в сборе	2
77	08.1.33.00.004	Колесо планетарное	1
78	10.15.13.1.009	Подшипник игольчатый НК 1412	2
79	08.1.33.00.001	Шестерня передач 18Т	1
80	08.1.33.00.002	Шестерня передач 12Т	3
81	10.15.13.1.008	Подшипник игольчатый НК 1616	1
82	08.1.33.00.003	Шестерня передач 42Т	1
83	10.12.16.1.201	Шайба плоская 16x30x2	2

84	08.1.33.04.002	Вал дифференциала	1
85	10.28.05.1.012	Шпонка 5x5x22	1
86	10.12.14.1.201	Шайба плоская 14x28x2	1
87	10.23.14.1.001	Кольцо стопорное 14	1
88	08.1.35.04.004	Звёздочка 24Т	1
89	10.12.10.1.206	Шайба плоская 10x28x2	1
90	10.17.10.1.201	Гайка стопорная М10	2
91	03.1.19.21.00	Фиксатор колёсный	2
92	03.1.35.13.00	Колесо левое в сборе	1
93	09.1.33.03.006	Крепление подшипника 6004	2
94	10.15.07.1.036	Подшипник 6004RS	2
95	08.1.33.04.004	Втулка оси колёс левая	1
96	10.27.08.1.002	Цепь 08А	2
97	08.1.35.04.001	Звёздочка 20Т	2
98	08.1.35.04.002	Ось левая	1
99	10.23.15.4.001	Кольцо стопорное М15	2
100	10.28.05.4.002	Шпонка 5x7.5x19	2
101	10.15.14.001	Подшипник 6002	2
102	08.1.35.02.004	Пружина оси	2
103	08.1.33.04.003	Втулка оси	1
104	09.1.35.03.003	Кронштейн опорный	1
105	10.01.08.6.201	Болт М8x16	18
106	09.1.33.03.005	Пластина опорная	1
107	08.1.33.04.005	Втулка оси колёс правая	1
108	10.01.08.1.209	Болт М8x50	1
109	10.18.08.1.201	Гайка стопорная М8	5
110	07.1.35.06.007	Корпус трансмиссионный	1
111	10.15.07.2.007	Подшипник 6203-N	2
112	08.1.33.02.001	Вал шестигранный	1
113	03.1.35.07.00	Колесо фрикционное 6" в сборе	1
114	10.23.35.1.001	Кольцо стопорное ф35	1
115	10.25.03.1.104	Заклёпка 3x6	4
116	10.15.07.1.007	Подшипник 6007	1
117	09.1.01.02.004	Крышка подшипника	2
118	09.1.33.07.001	Колесо фрикционное	1
119	08.1.17.00.002	Хаб фрикционного колеса	1
120	10.27.08.1.007	Цепь 08А	1
121	08.1.10.00.032	Звёздочка 10Т	1
122	08.1.33.04.007	Втулка	1
123	10.12.13.1.201	Шайба плоская 13x24x2	1
124	05.1.33.003	Втулка — проставка	1
125	08.1.35.02.005	Пружина	1
126	10.24.02.1.201	Штифт 2.5x30	1
127	03.1.35.03.00	Ролик синхронный в сборе	1

128	08.1.01.00.011	Ролик	1
129	08.1.01.00.009	Крышка большая	1
130	08.1.33.04.001	Вал, М10	1
131	10.06.06.1.201	Винт М6х10	6
132	10.15.07.1.021	Подшипник 3203RS	1
133	08.1.01.01.001	Проставка	1
134	10.23.40.2.001	Кольцо стопорное 40	1
135	09.1.33.03.001	Накладка ограничительная	1
136	07.1.33.03.001	Пластина	1
137	10.17.10.2.201	Гайка стопорная М10	1
138	03.1.35.13.01	Колесо правое в сборе	1
139	06.1.33.03.001	Пластина монтажная	1
140	10.01.06.1.209	Болт М6х35	1
141	11.1.35.003	Трос сцепления	2
142	09.1.35.06.002	Крышка задняя	1
143	09.1.33.06.001	Крышка нижняя	1
144	08.1.35.03.002	Стержень управления желобом	1
145	10.24.04.3.101	Штифт 4х20	5
146	08.1.10.03.010	Шарнир универсальный	2
147	08.1.08.03.004	Стержень управления желобом соединительный	1
148	08.1.22.03.001	Стержень управления желобом червячный	1
149	05.1.15.300	Крышка системы управления желобом	1
150	08.1.15.00.001	Проставка	1
151	10.01.06.1.207	Болт М6х45	1
152	07.1.35.06.009	Кронштейн верхний	1
153	06.1.19.03.002	Крепление червячное	1
154	10.04.08.1.204	Болт М8х30	2
155	08.1.22.02.001	Передача червячная	1
156	14.1.22.02.002	Пружина	1
157	07.1.35.06.005	Дефлектор	1
158	10.17.08.1.201	Гайка стопорная М8	17
159	06.1.35.00.011	Коннектор дефлектора	1
160	10.12.06.1.101	Шайба плоская 6Х12х0.7	1
161	10.07.06.1.201	Болт М6х10	1
162	07.1.35.06.006	Желоб	1
163	10.01.06.1.206	Болт М6х16	3
164	03.1.17.18.00	Лопатка	1
165	05.1.01.400	Крепление для лопатки	1
166	05.1.22.200	Адаптер желоба	1
167	10.28.06.2.004	Шпонка 6х6х20	1
168	09.1.01.03.004	Кольцо стопорное	1
169	10.15.11.1.002	Подшипник UC204	1
170	10.12.08.1.206	Шайба плоская 8х28х3	1
171	08.1.33.06.001	Шкив 5LXA	1

172	03.1.17.12.00	Шкив натяжной	1
173	08.1.01.00.017	Втулка шкива	1
174	10.01.08.1.205	Болт М8х45	2
175	09.1.33.03.004	Пластина натяжителя	1
176	10.12.10.1.203	Шайба плоская 10х20х2	1
177	10.01.10.1.204	Винт М10х13	1
178	14.1.35.02.001	Пружина	1
179	06.1.01.03.005	Направляющая	1
180	07.1.35.06.024	Ковш 27"	1
181	10.04.08.1.201	Болт М8х18	5
182	05.1.19.006	Башмак	2
183	06.1.19.06.003	Пластина ковша нижняя 27"	1
184	10.07.06.1.213	Болт М6х38	2
185	09.1.22.06.001	Импеллер	1
186	08.1.19.04.002	Вал червячный	1
187	10.22.20.2.002	Уплотнение сальниковое 32х20х6	1
188	10.15.06.1.003	Подшипник 51104	1
189	10.12.20.1.201	Шайба плоская 20.1х24х1.2	1
190	10.15.07.1.008	Подшипник 6904	1
191	10.15.07.1.037	Подшипник 16001	1
192	10.07.10.1.201	Крышка смазки редуктора	1
193	10.12.10.2.101	Шайба волнистая 10х15х1.5	1
194	08.1.01.00.006	Корпус редуктора правая часть	1
195	10.06.05.1.201	Винт М5х10	1
196	08.1.01.00.031	Шестерня червячная	1
197	08.1.01.00.007	Корпус редуктора левая часть	1
198	10.22.19.1.001	Уплотнение сальниковое 30х19х7	2
199	10.01.06.6.201	Болт М6х20	6
200	10.01.06.6.202	Болт М6х25	1
201	06.1.19.03.005	Вал выходной 27"	1
202	10.12.19.1.203	Шайба плоская 19.5х38х1.5	4
203	05.1.01.1000	Втулка	4
204	09.1.19.06.003	Шнек левый	1
205	09.1.19.06.001	Шнек правый	1
206	10.07.08.1.205	Болт М8х38	2
207	08.1.22.00.002	Втулка	2
208	08.1.15.00.002	Крепление подшипника	2
209	05.1.15.500	Подшипник	2
210	10.17.06.1.201	Гайка стопорная М6	1
211	10.12.06.1.204	Шайба плоская 6х18х1.5	2
212	10.12.06.1.201	Шайба плоская 6Х12х0.7	2
213	08.1.35.04.003	Ось правая	1
214	05.1.35.007	Втулка	1
215	10.08.05.1.101	Гайка медная SJ	2

216	10.04.08.1.203	Болт М8х25	4
217	10.03.06.5.201	Болт М6х13	2
218	08.1.01.00.019	Вставка малая	1
219	14.1.22.02.001	Пружина растяжения	1
220	08.1.01.02.001	Трос	2
221	11.1.59.004	Трос шнека	1
222	11.1.35.002	Трос передвижения	1
223	08.1.35.03.001	Стержень управления скоростью передвижения	1
224	10.06.05.1.203	Болт М5Х35	2
225	10.24.00.9.202	Шплинт	2
226	10.14.08.1.204	Гайка стопорная М8	1
227	08.1.19.02.001	Втулка регулировочная М8	1
228	10.14.08.4.201	Гайка стопорная М8	1
229	09.1.19.03.002	Стержень управления скоростью передвижения нижняя част	1
230	14.1.10.02.001	Пружина регулировки скорости	1
231	10.01.06.1.201	Болт М612	2
232	05.1.33.001	Кожух ременной	1
233		Двигатель	1
234	10.01.08.7.201	Винт М8х20 с шайбой	4
235	10.07.03.9.201	Винт М3.5х10	4
236	09.1.33.03.003	Пластина натяжная	1
237	08.1.10.00.001	Накладка натяжителя	1
238	03.1.17.10.00	Шкив	1
239	08.1.01.00.012	Прокладка	1
240	10.28.05.9.001	Шпонка 5х4.7х50	1
241	09.1.33.03.002	Направляющая ременная	1
242	08.1.35.00.001	Шкив привода	1
243	10.16.10.004	Ремень 5М-800	1
244	08.1.01.00.004	Шайба шкива малая	1
245	08.1.35.06.001	Шкив 5LXA	1
246	10.16.03.006	Ремень V 5LXA-925	1
247	10.12.10.1.207	Шайба плоская 10х28х3	1
248	10.13.04.206	Шайба эластичная М10	1
249	10.01.10.3.201	Болт М10х30	1
250	14.1.01.02.002	Пружина SJ5	1
251	10.25.04.2.103	Заклёпка 4х13	1
252	07.1.35.06.002	Рукоятка нижняя часть	2
253	05.1.22.100	Ручка поворотная М8	1
254	10.12.08.5.201	Шайба волнистая М8	4
255	10.07.08.1.214	Болт М8х55	4
256	10.01.08.1.204	Болт М8х40	4
257	10.13.04.205	Шайба пружинная	10
258	09.1.09.03.001	Рычаг регулирования скорости	1
259	09.1.01.03.008	Блок регулирования скорости	1

260	10.24.06.3.101	Штифт 6x30	2
261	07.1.35.03.014	Вилка регулировки скорости	1
262	10.01.06.5.201	Винт М6x12	4
263	09.1.35.03.002	Пластина тросов направляющая 1	26
264	03.1.19.02.00	Передача червячная	1
265	03.1.19.01.00	Шнек в сборе	1
266	03.1.35.09.00	Кронштейн натяжителя в сборе	1
267	03.1.35.11.00	Блок натяжной в сборе	1
268	03.1.35.16.00	Дефлектор в сборе	2
269	03.1.35.34.24	Панель управления 4BS в сборе	1