





Модель агрегата: SB581 (Бензопила 3,0 кВт /4,0 л.с. 51,8 см³)
Конструктив.

Список запасных частей

№ Поз.	Артикул детали	Новые артикулы	Наименование	Кол-во
1	5020105001	5020105001	Шайба SB581	2
2	5010605121	5010605121	Винт М5х12 SB581	7
3	4006001237	4006001237	Глушитель SB581	1
4	4019003102	4019003102	Прокладка глушителя SB581	1
5	49000130241	490000130241	Охлаждающий лист SB581	1
6	5011605901	5011605901	Винт М5х90 SB581	2
7	5010705221	5011605202	Винт М5х22 SB581	4
8	4002001142	4002001142	Цилиндр SB581	1
9		4009004105	Свеча зажигания (L7T)	1
10	4019004101	4019004101	Прокладка SB581	1
11	4005002303	4005002303	Проставка SB581	1
12	4005004101	4005004101	Кольцо SB581	1
13	4019002116	4019002116	Прокладка цилиндра SB581	1
14	4004004104	4004004104	Стопорное кольцо SB581	1
15	4004003105	4004003105	Поршневой палец SB581	2
16	4004005101	4004005101	Проставочное кольцо SB581	1
17	4004002116	4004002116	Поршневое кольцо SB581	2
18	4004001316	4004001316	Поршень SB581	2
19	5080911151	5080911151	Игольчатый подшипник 11х15х11.8 SB581	1
20	4003001225	4003001225	Коленчатый вал SB581	1
21	5060103101	5060103101	Шпонка 3х3.7х10 SB581	1
22	5010604151	5010604151	Винт М4х15 SB581	2
23	4014005102	4014005102	Патрубок маслонасоса SB581	1
24	4014001211	4014001202	Маслонасос SB581	1
25	4014016102	4014016102	Втулка SB581	1
26	4014004102	4014004102	Штуцер SB581	1
27	4014002202	4014002202	Фильтр масляный SB581	1
28	5010604061	5010604061	Винт М4х6 SB581	3
29	4014008101	4014008101	Защитная планка SB581	1
30	3001046101	3001046101	Планка скольжения SB581	2
31	5030308261	5030308261	Шпилька SB581	2
32	5011605141	5011605141	Винт М5х14 SB581	1
33	3001064104	3001064104	Защита SB581	1
34	5010548162	5010548162	Винт 8х16 SB581	9
35	3001064103	3001064103	Кольцо SB581	1
36	4013001103	4013001103	Буфер SB581	1
37	4014015101	4014015101	Стопорное кольцо SB581	1
38	4014016101	4014016101	Клапан масло бака сапун SB581	1
39	4014010101	4014010101	Штафт SB581	1

40	4010002102	4010002102	Крестовина муфты SB581	1
41	4010001102	4010001102	Грузик муфты SB581	3
42	4010003102	4010003102	Пружина муфты SB581	1
43	4010005102	4010005102	Шайба муфты SB581	1
44	5080812151	5080812151	Игольчатый подшипник 12x15x15 SB581	1
45	4010004314	4010004314	Чашка сцепления SB581	1
46.1	4010007108	4010007108	Сменный венец 325-7 SB581	1
46.2	4010007109	4010007109	Сменный венец 3/8-7 SB581	1
47	4014006302	4014006302	Червяк маслонасоса SB581	1
48	5010604101	5010604102	Винт М4x10 SB581	3
49	4014002301	4014002301	Крышка половинки картера SB581	1
50	5090215281	5090215281	Сальник 15x28x4.5 SB581	1
51	5080315351	5080315351	Подшипник 6202RS SB581	2
52	4013002113	4013002113	Проставка SB581	1
53	4001004124	4001004124	Картер (правый) SB581	1
54	4008004101	4008004101	Направляющая SB581	1
55	3001034308	3001034308	Тяга воздушной заслонки SB581	1
56	4005015102	4005015102	Отражающий лист SB581	1
57	5010405141	5010405141	Винт М5x14 SB581	8
58	4005019102	4005019102	Фланец карбюратора SB581	1
59	400501510	4005015101	Прокладка карбюратора SB581	1
60	4019005101	4019005101	Фланец колена SB581	1
61	4017001303	4017001203	Карбюратор SB581	1
62	5010705501	5010705501	Винт М5x50 SB581	2
63	4005003304	3001035304	Фланец воздушного фильтра SB581	1
64	4005014101	4005014101	Вставка SB581	1
65	5030205321	5030205321	Винт М5x32 SB581	1
66	5110220201	5110220201	Кольцо SB581	1
67	4005001218	4005001218	Воздушный фильтр SB581	1
68	3001032302	3001032302	Винт воздушного фильтра SB581	1
69	3001064105	3001064105	Заглушка амортизатора SB581	5
70	4013002110	4013002110	Амортизатор SB581	3
71	4018002108	4018002116	Заслонка SB581	1
72	4009008101	4009008101	Защита микровыключателя SB581	1
73	4009005102	4009005102	Микровыключатель SB581	1
74	4009006101	4009006101	Держатель микровыключателя SB581	1
75	4001005102	4001005102	Втулка 6x9 SB581	2
76	4007008101	4007008101	Шланг SB581	1
77	4019001102	4019001102	Прокладка картера SB581	1
78	4007005104	4007005104	Стопорное кольцо 5x7 SB581	2
79	4007004103	4007004103	Шланг SB581	1
80	4007006301	4007006301	Патрубок SB581	1
81	4001002123	4001002123	Картер(левая часть) SB581	1
82	4009007104	4009007104	Колпак SB581	1

83	4009002302	4009002309	Модуль зажигания SB581	1
84	4009003102	4009003102	Провод замыкания SB581	1
85	5010705201	5010705201	Винт М5х20 SB581	2
86	3002002501	3002002501	Пробка м/б в сборе SB581	1
87	3001025101	3001025101	Крышка маслобака SB581	1
88	3001029301	3001029301	Предохранитель крышки маслобака SB581	1
89	4014009101	4014009101	Уплотнение крышка маслобака SB581	1
90	5010605251	5010605251	Винт М5х25 SB581	5
91	4009001206	4009001206	Маховик с собачками SB581	1
92	5011606001	5011606001	Винт собачки SB581	1
93	4012005108	4012005108	Собачка SB581	2
94	4012006106	4012006106	Пружина собачки SB581	2
95	4019008101	4018008101	Защита сальника SB581	2
96	5090215351	5090215351	Сальник 15х35х4.5 SB581	1
97	5070235001	5070235001	Стопорное кольцо 35 SB581	1
98	5021008011	5021008011	Гайка маховика М8х1 SB581	1
99	3002002201	3002002201	Тяга дроссельной заслонки в сборе SB581	1
100	3002001002	3002001002	Сцепление в сборе SB581	1
101	4019002101	4018002101	Планка SB581	1
102		4013002134	Стопор левый SB581	1
103		4013002135	Стопор правый SB581	1
104		4007004117	Топливный шланг возврат SB581	1
105		4007004115	Топливный шланг впуск SB581	1
106		4007016101	Праймер SB581	1
107		4007007103	Втулка теплопровода SB581	1
121	3001033305	3001033305	Винт крышки воздушного фильтра SB581	1
122	5010604151	5010604151	Винт М4х15 SB581	2
123	3001010151	3001010151	Крышка воздушного фильтра SB581	1
124	5010405201	5010405201	Винт М5х20 SB581	2
125	3001009127	3001009127	Кожух SB581	1
126	4018004102	4018004102	Шильда SB581	1
127	3001014106	3001014106	Диффузор SB581	1
128	3002000364	3002000364	Стартер в сборе easy starter SB581	1
129	5050105161	5050105161	Шайба 5х16х1 SB581	1
130	4012010107	4012010107	Храповик SB581	1
131	4012002107	4012002107	Возвратная пружина SB581	1
132	4012015116	4012015116	Тростниковый шкив SB581	1
133	4012001201	4012001201	Возвратная пружина SB581	1
134	3001013316	3001013316	Крышка стартера SB581	1
135	40180021039	4018002139	Вставка ручки стартера SB581	1
136	4019009101	4019009101	Шайба в ручке стартера SB581	1
137	3001024107	3001024107	Ручка стартера SB581	1
138	4012003101	4012003101	Пусковой тросик 3х1000 SB581	1
139	4504001101	4504001101	Направляющая пускового тросика SB581	1

140	4011002101	4011002101	Направляющая пружины SB581	1
141	4011004108	4011004108	Рычаг SB581	1
142	4011001102	4011001102	Пружина SB581	1
143	4011014105	4011014105	Втулка SB581	1
144	4011004106	4011004106	Рычаг SB581	1
145	4011004107	4011004107	Рычаг SB581	1
146	4015002102	4015002102	Червяк SB581	1
147	4015004102	4015004102	Толкатель SB581	1
148	4011006101	4011006101	Пружина SB581	1
149	5050106181	5050106181	Шайба 6x18x1.5 SB581	1
150	5070304001	5070304001	Стопорное кольцо 4 SB581	1
151	4011008101	4011008101	Шайба SB581	1
152	5070303011	5070303011	Стопорное кольцо 3.5 SB581	1
153	5010242092	5010242092	Винт 4.2x9.5 SB581	3
154	3001015102	3001015102	Крышка механизма тормозной ленты SB581	1
155	4011009101	4011009101	Прокладка SB581	1
156	5010242652	5010242652	Винт 4.2x6.5 SB581	2
157	4015013101	4015013101	Защитная планка SB581	1
158	4015001102	4015001102	Клапан маслобака сапун SB581	1
159	4018002131	4018002131	Цепе отбойник SB581	1
160	5040103091	5040103091	Штифт 3x9 SB581	3
161	4011003108	4011003108	Лента тормоза SB581	1
162	5040204221	5040204221	Штифт 4x22 SB581	1
163	4011011101	4011011101	Защелка SB581	1
164	4011010101	4011010101	Пружина SB581	1
165	3001036103	3001036103	Ручка тормоза SB581	1
166	5070303001	5070303001	Стопорное кольцо 3 SB581	1
167	4011005103	4011005103	Штифт SB581	1
168	4011005101	4011005101	Штифт SB581	1
169	3001011307	3001011307	Крышка тормоза SB581	1
170	5020908001	5020908001	Гайка крепления шины M8 SB581	1
171	4007004108	4007004108	Бензошланг SB581	2
172	4007007102	4007007102	Проставка SB581	1
173	4007001201	4007001201	Фильтр бензиновый SB581	1
174	3001004302	5010339141	Корпус бензобака SB581	1
175	4013002112	4019007101	Амортизатор SB581	1
176	3002002401	4013002111	Крышка бензобака в сборе SB581	1
177	3001008103	3001039102	Крышка ручки SB581	1
178	4008003102	3001004307	Тяга дроссельной заслонки SB581	1
179	3001020102	4013002112	Курок газа SB581	2
180	4008002103	4007010102	Пружина курка газа SB581	1
181	3001021102	3001029302	Стопорный рычаг SB581	1
182	3001019108	3001008120	Ручка дуга SB581	1
183	4007002201	4007002201	Топливный фильтр SB581	1

184	4007005103	4007005103	Стопорное кольцо 6 SB581	2
185	4007004113	4007004113	Шланг SB581	1
186	4008003102	4008003102	Тяга курка газа SB581	1
187	3001020102	3001020102	Курок газа SB581	1
188	4008002103	4008002103	Пружина стопорного рычага SB581	1
189	5040205241	5040205241	Штифт 5x24 SB581	1
190	3001021102	3001021102	Стопорный рычаг SB581	1
191	3001019108	4008001103	Рукоятка дуга SB581	1
192	4000011103	4000011103	Зубчатый упор SB581	1
193	3002000205	3002000205	Крышка тормоза в сборе SB581	1
194	4011004201	4011004201	Рычаг в сборе SB581	1
195	3002002401	3002002401	Крышка топливного бака в сборе SB581	1
196	3001027101	3001027101	Крышка топливного бака SB581	1
197	4018002115	4018002115	Направляющая SB581	1
198	5011305141	5011305141	Винт M15x14 SB581	1
199	3001013310	4012015102	Корпус стартера SB581	1
200	4012001111	4012003106	Пружина стартера SB581	1
201	4012001302	3002000375	Чехол пружина стартера SB581	1
202	4012015102	4013002133	Тросиковый шкив SB581	1
203	3001014102	3001013310	Диффузор SB581	1
204	4012003102	4012001102	Пусковой тросик 3x900 SB581	1
205	3002000375	4012001302	Стартер в сборе SB581	1