


**VILLARTEC**

Руководство по эксплуатации



**ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ  
VILLARTEC CB 242**



\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своих изделий.  
Актуальная информация и инструкции по эксплуатации размещены на сайте: [villartec.ru](http://villartec.ru)

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим вас за покупку бензинового триммера модели СВ 242 торговой марки VILLARTEC. При покупке бензинового триммера СВ 242 требуйте проверки его работоспособности пробным запуском.



**ВАЖНО!** Перед началом сборки и эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и соблюдайте все меры предосторожности, приведенные в ней. Это поможет избежать возможных травм и повреждения инструмента.

Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию о безопасности, использовании и утилизации бензинового триммера. Храните данную инструкцию в надежном месте и в случае необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

Приобретённый Вами бензиновый триммер может иметь некоторые изменения в конструкции отдельных узлов и деталей, внесенные производителем, которые не отражены в данной инструкции. Это связано с изменениями конструкции, не ухудшающими качество изделия и не влияющими на условия её эксплуатации. Внешний вид бензинового триммера может отличаться от изображения на титульном листе инструкции по эксплуатации.

## СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения.....	4
1. Использование.....	5
2. Распаковка.....	5
3. Комплект поставки.....	5
4. Технические характеристики.....	6
5. Внешний вид и устройство.....	7
6. Меры предосторожности.....	8
7. Сборка.....	11
8. Установка катушки с леской и ножа.....	12
9. Установка ремня.....	13
10. Работа триммером.....	14
11. Техническое обслуживание.....	17
12. Срок службы, хранение и утилизация.....	21
13. Возможные неисправности.....	22
14. Гарантия изготовителя (поставщика).....	23

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для безопасной и правильной эксплуатации на бензиновом триммере используются некоторые предупреждающие, указывающие значки и символы.

Пожалуйста внимательно изучите значение каждого.

	Осторожно! Внимание!	Указывает на опасность, предупреждение или предостережение. Речь идет о вашей безопасности.
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации	Прочтите инструкцию по эксплуатации и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по технике безопасности
	Предупреждение об отскока	Опасность отскока режущего инструмента, будьте внимательны!
	Запрещено находжение посторонних лиц в рабочей зоне	Держите посторонних на расстоянии не менее 15 метров от рабочей зоны.
	Используйте нескользящие сверхпрочные перчатки	Защитные перчатки относятся к обязательной оснастке пользователя. Их следует постоянно надевать во время работы.
	Используйте специальную нескользящую защитную обувь	Во время работы следует носить защитную обувь с высоким голенищем, нескользящей подошвой и прочным носком.
	Используйте средства защиты глаз, слуха и головы	При работе с данным оборудованием надевайте наушники и защитные очки и маску
	Опасность получения травм от вращающихся деталей.	Держите руки на безопасном расстоянии.
	Будьте осторожны при кошении на наклонных участках.	Не стригите траву на склонах более 15 градусов! Ведите изделие вдоль склона, а не поперек
	Огнеопасно, возможно воспламенение!	Бензин является легко воспламеняющимся веществом. Не курите, избегайте открытого огня и искр возле бензина
	Опасность получения травм	Во избежание серьезных травм не заманивайте режущую головку металлическими лезвиями.
	40:1	Рекомендуемое соотношение для смешивания бензина и масла
	Уровень звуковой мощности	Наклейка, показывающая уровень звуковой мощности

## 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Бензиновый триммер предназначен для кошения травы высотой до 20 см, подравнивания краёв газонов и лужаек с соблюдением всех требований настоящей инструкции по эксплуатации изделия. Использование бензинового триммера в любых других целях, не предусмотренных настоящей инструкцией, является нарушением условий гарантийного обслуживания. Производитель и поставщик не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования бензинового триммера не по назначению.

## 2. РАСПАКОВКА

Откройте упаковку и осторожно извлеките бензиновый триммер.

Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если такие имеются). Проверьте комплект поставки.

Проверьте бензиновый триммер и комплект поставки на наличие повреждений при транспортировке. В случае возникновения вопросов поставщик должен быть немедленно проинформирован об этом. Жалобы, полученные позднее, рассматриваться не будут.

Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте данное изделие до тех пор, пока они не будут заменены.

По возможности храните упаковку до окончания гарантийного срока. Изучите руководство по эксплуатации, чтобы ознакомиться с устройством перед его использованием.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки бензинового триммера:

Триммер в сборе	1
Плечевой ремень	1
Инструкция по эксплуатации	1
Упаковка	1

\*На усмотрение производителя комплектация моделей может быть изменена

**4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель триммера	СВ 242
Номинальная мощность двигателя	0,8 кВт
Диаметр штанги	24 мм
Ширина обработки (при скашивании катушкой с леской)	430 мм
Толщина лески	2,4 мм
Ширина обработки (при скашивании 3-х лопастным ножом)	255 мм
Толщина ножа	2 мм
Максимальные обороты двигателя при работе с катушкой	9500 об/мин
Максимальные обороты двигателя при работе с 3-х лопастным ножом	11000 об/мин
Вес	5,1 кг
Объём топливного бака	500 мл
Соотношение топливной смеси бензина и масла для двухтактных двигателей	40:1
Уровень звукового давления	108 дБ(А)
Уровень вибрации на рукоятке	15 м/с <sup>2</sup>

## 5. ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО

Внешний вид бензинового триммера показан на рисунке 1:




Рис. 1

Устройство бензинового триммера:

- 1 - Крышка свечи.
- 2 - Рукоятка.
- 3 - Котушка с леской.
- 4 - Крышка воздушного фильтра.
- 5 - Топливный бак.
- 6 - Двигатель в сборе.
- 7 - Штанга.
- 8 - Защитный кожух.

## 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать указанные требования по технике безопасности.

**Перед работой:**

- Перед работой внимательно прочтайте данную инструкцию по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования.
- Перед вводом в эксплуатацию пользователь должен ознакомиться с функциями и элементами управления бензиновым триммером.
- Во время работы бензинового триммера необходимо всегда выполнять рекомендации, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации. В противном случае возникает опасность травматизма или опасность повреждения устройства.
- Перед каждым использованием внимательно проверяйте бензиновый триммер на отсутствие повреждений, утечек топлива. Для предотвращения получения травм оператором, посторонними лицами, а также поломки бензинового триммера, проверьте правильность установки и надёжность крепления всех элементов бензотриммера, особенно режущих.
- Тщательно проверьте территорию, на которой будет осуществляться работа. Удалите весь мусор, который может попасть под режущую леску или лезвие ножа. Удалите все посторонние предметы (камни, палки, провода, и другие), которые могут быть отброшены режущей леской или ножом при работе бензинового триммера.
- Для уменьшения риска получения травм вследствие поражения вылетающими из-под бензинового триммера предметами не разрешайте посторонним лицам, особенно детям, а также домашним животным находиться на расстоянии менее 15 метров от места работы.

**При работе:**

- Не запускайте двигатель внутри закрытых помещений. Выхлопные газы содержат угарный газ, который опасен для здоровья. Работайте бензиновым триммером только на открытом воздухе.
- Используйте защитные очки для защиты органов зрения при работе. При работе в пыльных условиях используйте защитную маску (респиратор).
- Используйте средства защиты ушей (наушники), так как длительное воздействие громкого шума может привести к ухудшению слуха.
- Необходимо надевать несколькоящие рабочие перчатки повышенной прочности, чтобы лучше удерживать рукоятку триммера. Перчатки также уменьшают передачу вибрации машины на ваши руки.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать бензиновый триммер, когда вы устали, больны или находитесь под воздействием лекарств, наркотических веществ или алкоголя.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** работать босиком или в открытой обуви. Надевайте прочную обувь на резиновой подошве. Рекомендуется использовать длинные брюки.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать бензиновый триммер без установленного защитного кожуха, при неправильной установке катушки с режущей леской или ножа, а также если длина лески превышает рабочую длину, которая ограничена размерами защитного кожуха, а также

использовать леску большего, чем рекомендуемый диаметр.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование в качестве режущего элемента армированной лески, проводов, тросов и т.д.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прикасаться к катушке с режущей леской или ножу при работе триммера и пытаться их остановить.

- Убедитесь, что при запуске двигателя катушка с режущей леской или нож не касаются обрабатываемой поверхности.
- Используйте бензиновый триммер только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении. По возможности избегайте использования триммера на мокрой траве.
- При запуске двигателя сохраняйте устойчивое положение. Будьте осторожны при движении назад – есть риск споткнуться! Соблюдайте особую осторожность в скользких условиях - на склонах и неровном грунте.
- В процессе работы держите бензиновый триммер двумя руками за рукоятку.
- Бензиновый триммер комплектуется плечевым ремнём, в процессе работы его необходимо использовать. Плечевой ремень принимает на себя основной вес двигателя.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к двигателю или глушителю. Эти узлы двигателя в процессе работы сильно нагреваются и остаются горячими некоторое время после остановки двигателя.
- Всегда останавливайте двигатель при перерывах в работе или при переходе с одного обрабатываемого участка на другой.
- При ударах о посторонние предметы немедленно остановите двигатель и проверьте повреждения бензинового триммера. Устранив повреждения перед следующим использованием бензинового триммера. Не используйте бензиновый триммер с повреждёнными или отсутствующими частями и элементами.
- Всегда останавливайте двигатель бензинового триммера перед обслуживанием, ремонтом, заменой катушки с режущей леской или ножа.
- Не касайтесь вращающейся триммерной катушки до ее полной остановки. Триммерная катушка вращается после выключения двигателя по инерции и может нанести травму.
- Запрещается использовать триммер, если он поврежден или неисправно защитное оборудование. Замените все изношенные и поврежденные детали. Перед вводом в эксплуатацию проверьте, все ли резьбовые и штекерные соединения, а также защитное оборудование на прочность и затяжку должным образом, а также исправность всех движущихся частей. Категорически запрещается разбирать, заменять, использовать защитное оборудование, установленное на триммере, в соответствии с его назначением, а также устанавливать какое-либо защитное оборудование других производителей
- Для уменьшения опасности пожара заменяйте неисправный глушитель, очищайте поверхность двигателя и глушителя от остатков травы, следов смазки и углеродных отложений.
- Остановите устройство и отсоедините его от источника питания всякий раз перед устранением засоров, перед проверкой, очисткой или работой с устройством. После контакта с посторонним предметом проверьте триммер на наличие повреждений.

Если триммер начинает ненормально вибрировать, выключите двигатель и немедленно найдите

## Руководство по эксплуатации

причину. Как правило, вибрация является предупреждением о сбое в работе.

При работе с бензином.



**ВНИМАНИЕ!** Бензин очень пожароопасен, а его пары взрывоопасны. Поэтому соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Готовьте топливную смесь и заливайте её в топливный бак в чистом, хорошо проветриваемом месте, на безопасном расстоянии от источников искр и огня. Храните бензин вдали от источников искр, открытого пламени, постоянного горения, а также источников тепла и других источников возгорания.
- Не курите при работе с бензином.
- Перед заправкой остановите двигатель и дайте ему остыть.
- Крышку топливного бака открывайте осторожно, для выравнивания давления внутри и снаружи топливного бака. Не доливайте топливо при работающем или горячем двигателе.
- Пары бензина очень токсичны. Если Вы перелили бензин через край, то запускать двигатель можно только после очистки поверхности, залитой бензином. Не включайте зажигание до того момента, пока пары бензина не улетучились (протереть насухо). Удалите остатки пролитой топливной смеси ветошью.
- Перед запуском двигателя отойдите от места заправки бензинового триммера топливной смесью на расстояние не менее, чем 3 м.
- Никогда не храните оборудование с бензином в баке внутри здания, где пары могут попасть в открытое пламя;
- Дайте двигателю остыть перед хранением в любом помещении;
- Чтобы снизить опасность возгорания, не допускайте попадания травы, листьев или излишков смазки на двигатель, глушитель и место для хранения бензина;

## 7. СБОРКА

При сборке триммера обязательно придерживайтесь рекомендаций, описанных ниже.

### 7.1 Сборка рукоятки (рис. 2)

Установите резиновую накладку (рис. 2 поз. 3) на штангу между двумя указанными положениями в виде стрелок, закрепите верхнюю крышку (рис. 2 поз. 2) снизней крышкой (рис. 2 поз. 4) на штанге с помощью болта (рис. 2 поз. 1) и гайки (рис. 2 поз. 5).




Рис. 2

### 7.2 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЛОДА (РИС. 3)

Закрепите защитный колод с помощью двух винтов, входящих в комплект поставки к специальному кронштейну, расположенному на штанге.



Рис. 3

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Никогда не используйте триммер без установленного защитного кожуха!

**Предупреждение!** Используйте только оригинальные запасные части, принадлежности и износостойкое оборудование, рекомендованное производителем триммера. Несоблюдение этого требования может привести к снижению производительности, возможным травмам и аннулированию гарантии.

## 8. УСТАНОВКА КАТУШКИ С ЛЕСКОЙ И НОЖА.

### 8.1 Катушка с леской (рис. 4)

Открутите гайку. Совместите два отверстия на фланце и корпусе, используя отвертку зафиксируйте и удерживайте фланец, как показано ниже, далее поверните торцевой ключ по направлению часовой стрелки, гайка будет открыта.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Гайка с обратной разыбкой



Рис. 4

### 8.2 Установка катушки с леской (рис. 5).

Снимите защитную шайбу, после того, как открутите гайку.  
Удерживая фланец, установите катушку с леской на вал и накрутите ее по направлению против часовой стрелки.




Рис. 5

### Демонтаж катушки с леской (рис. 6)

Используя отвертку, фиксируют фланец и отворачивают катушку по направлению движения часовой стрелки.



Рис. 6

### 8.3 Установка и демонтаж 3-х лопастного ножа

**Установка ножа (рис. 7).**

Снимите наружный фланец после того, как открутите гайку, затем установите нож, наружный фланец, защитную шайбу и гайку в последовательности, как показано на рисунке ниже. Удерживайте фланец стартовой и затяните гайку против часовой стрелки.



Рис. 7

**Демонтаж ножа (рис. 8).**

Используя отвертку, фиксируем фланец и отворачиваем гайку по направлению движения часовой стрелки, извлекаем нож.




Рис. 8

## 9. УСТАНОВКА РЕМНЯ.

**9.1 Установка и регулировка пневмового ремня (рис. 9-11).**




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11

## Руководство по эксплуатации

**Примечание:** Перед запуском триммера наденьте и отрегулируйте плечевой ремень (но не закрепляйте его на креплении триммера).

1. Проденьте ремень в центральное отверстие пряжки. (рис.9)
2. Вставьте ремень через перемычку пряжки и проденьте в переднюю прорезь пряжки ремня. (рис.9).
3. Полностью вытяните ремень.
4. Прикрепите карабин ремня к опорному креплению в отверстие для подвешивания триммера. Стоя в рабочем позе, отрегулируйте длину в соответствии с вашим ростом.
  - Удлините ремень безопасности, потянув его вниз и одновременно подняв конец пряжки вверх (рис.10).
  - Укоротите ремень безопасности, протягивая его обратно через пряжку, удерживая пряжку (рис.10).



**ВНИМАНИЕ:** Этот ремень оснащен предохранительным устройством, позволяющим в экстренной ситуации немедленно отсоединить ремень от триммера. Для этого с усилием потяните за красный зажим «Х» (рис. 11) ремня. После этого ремень автоматически отсоединится от удерживающего устройства (рис. 11).

## 10. РАБОТА ТРИММЕРОМ.

### 10.1 Заправка топливом



**ВНИМАНИЕ! Опасность получения травм!** Выключите и охладите двигатель перед заполнением бака топливом. Топливо взрывоопасно!



**ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения устройства!** Триммер поставляется без топлива! Перед началом работы необходимо заправить триммер топливом.

Никогда не используйте масло для 4-тактных двигателей или 2-тактных двигателей с водяным охлаждением. Это может привести к нагару на электродах свечи зажигания, блокировке выпускного канала или засорению поршневого кольца.

Смешанное топливо, которое не использовалось в течение месяца или более, может блокировать узкие каналы карбюратора или привести к неправильной работе двигателя. Перелейте оставшееся топливо в герметичный контейнер и храните его в темном и прохладном помещении.

Смешайте обычный бензин (этилированный или неэтилированный, не содержащий спирта) и моторное масло проверенного качества для 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением.

**РЕКОМЕНДУЕМОЕ СООТНОШЕНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ: БЕНЗИН 40 частей: МАСЛО 1 часть.**

**Предупреждение!** Следите за выбросом выхлопных газов. Всегда выключайте двигатель перед заправкой. Никогда не заливайте топливо в триммер с работающим или горячим двигателем.

**Предупреждение!** Никогда не курите во время заправки и избегайте вдыхания паров бензина.

**Предупреждение!** Осторожно откройте крышку бака, так как внутри может образоваться давление.

**Перед заправкой:**

- Тщательно смойте топливную смесь.
- Установите триммер на ровную и твердую поверхность, крышкой топливного бака вверх.
- Очистите крышку топливного бака и прилегающую часть, чтобы избежать попадания грязи в бак во время заправки.
- Осторожно откройте крышку топливного бака, чтобы давление внутри постепенно уменьшилось.

Для заправки используйте воронку и избегайте заполнения бака до края.

- Открутите крышку бака.
- Залейте топливо осторожно, чтобы не пролить.
- Плотно закрутите крышку бака (рис. 12).



Рис. 12

**Слив топлива (рис. 13):**

- Держите фланец для сбора топлива под горловиной бака.
- Открутите крышку бака.
- Слейте полностью топливо.
- Плотно закрутите крышку.

**Предупреждение!** Всегда плотно закрывайте крышку топливного бака.

**Предупреждение!** Никогда не держите все сиды топлива, которые могли попасть на детали триммера или замки, и не запускайте двигатель до тех пор, пока пары бензина не развеются.



Рис. 13

### 10.2 Запуск триммера

Не запускайте триммер, пока он не будет полностью собран. Проверьте перед использованием!

**Опасность получения травмы!**



**ВНИМАНИЕ!** Опасность получения травмы! Не используйте устройство, если вы обнаружите какую-то неисправность. Перед началом работы обязательно устранимте неисправности или замените поврежденные детали.

- Проверьте триммер на возможные утечки топлива.
- Проверьте триммер на герметичность, на наличие покрещений.
- Проверьте затяжку всеми деталями и крепежными элементами
- Убедитесь, что все защитные устройства и приспособления исправны.



**ВНИМАНИЕ!** Опасность получения травмы! Перед началом работы всегда проверяйте обработываемую площадь и уберите все предметы, которые могут быть отброшены триммером.

# Руководство по эксплуатации

После сборки и настройки, запустите двигатель триммера как описано ниже:

Запуск холодного двигателя:

1. Переведите выключатель зажигания в положение 1-включено (рис.14).




Рис. 14

2. Установите рычаг воздушной заслонки в положение (закрыто) (рис. 15).

3. Нажмите на насос-примес 7 раз (рис.16).



Рис. 15



Рис. 16

4. Нажмите одновременно на: Предохранитель от случайного нажатия на клавишу дроссельной заслонки + Клавишу управления дроссельной заслонкой + Фиксатор клавиши дроссельной заслонки (рис. 14 поз. 1, 3, 4).

После этого отпустите, это позволит легко запустить двигатель.

5. Потяните за рукоятку стартера вытянув 10 - 15 см до момента, когда вы почувствуете сопротивление, затем несколько раз резко потяните за трос, до момента ощущения в цилиндре (рис. 17).



Рис. 17



Рис. 18

6. После первых вспышек в цилиндре, переведите рычаг позиции воздушной заслонки в положение (открыто/+)(рис.18).

7. Потяните за рукоятку стартера (рис. 17), двигатель запустится.

8. Нажмите на предохранитель от случайного нажатия на клавишу дроссельной заслонки и клавишу управления дроссельной заслонкой, фиксатор клавиши дроссельной заслонки отключится.

Перед началом работы дайте двигателю прогреться в течение 1 минуты.

9. Нажмите на предохранитель от случайного нажатия на клавишу дроссельной заслонки, обороты двигателя будут подниматься.

10. Если вы используете катушку с леской, необходимо лагло ударить о поверхность земли (рис. 19), для автоматического выброса лески из катушки.

11. Если необходимо остановить вращение режущего инструмента (катушки с леской или ножа) отпустите клавишу управления дроссельной заслонкой.

Если произойдет поломка - пробивка или нештатная ситуация, немедленно остановите двигатель - переводя выключатель заслонки в положение 0.

Гарантийный стартер двигателя:

Для запуска прогретого двигателя проводите операции описанные в пунктах 1, 3, 7.




Рис. 19




Рис. 20

#### Примечание:

- В опасную зону радиусом 15 метров не допускается присутствие посторонних людей и животных.
- Стартер должен носить средства защиты глаз, ушей, лица, ступней и тела.
- Лица, находящиеся в зоне риска или за пределами опасной зоны, должны носить средства защиты глаз от отбрасываемых предметов. Рискуньищаются судорогами от опасной зоны.
- Незапускайте двигатель в высокой траве
- После выключения двигателя режущий инструмент (катушка с леской/нож) продолжает вращаться в течение нескольких секунд, поэтому не приближайтесь к режущему инструменту триммера до полной остановки!

## 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Современное техническое обслуживание, обеспечивает высокий ресурс триммера. Перед

## Руководство по эксплуатации

выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или чистке триммера, всегда выключайте двигатель и дождитесь полной остановки всех вращающихся деталей.

- Самостоятельно (имея некоторые навыки обращения с техникой) можно проводить операции описанные в этом руководстве по эксплуатации. За выполнением остальных работ необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Последствиями неправильного технического обслуживания могут быть избыточные отложения нагара, приводящие к потере производительности и выделению черных маслянистых остатков, стекающих с глушителя.
- Для исключения получения травм всегда проверяйте, что все кожухи, ремни, дефлекторы и рукоятки надежно закреплены.

1. Не заливайте триммер водой. Попадание воды может повредить двигатель и электрические компоненты.

2. Очистите триммер тканью, ручной щеткой и т.д.

**Предупреждение! Во время операций по техническому обслуживанию:**

- Снимите колпачок свечи зажигания.
- Дождитесь, когда двигатель остынет.
- Никогда не выбрасывайте масла, топливо или другие загрязняющие вещества в несанкционированных местах.

График проведения ТО бензинового триммера представлен в таблице ниже:

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. В сложных условиях (высокая запыленность и т. п.) и при более длительной ежедневной работе указанные интервалы следует соответственно сократить.		перед началом работы	по окончании работы	после каждой заправки бака	еженедельно	ежемесячно	ежегодно	при неполадках	при повреждении	через 100 часов эксплуатации
Машина в сборе	Визуальный контроль (состояние, герметичность)	●	●							
	Очистить		●							
Рукоятка управления	Проверка работоспособности	●	●							
Воздушный фильтр	Очистить						●			
	Заменить								●	
Ручной топливоподкачивающий насос (если имеется)	Проверить		●							
	Ремонт дилером <sup>1</sup>								●	

		перед началом работы	по окончании работы	после каждой заправки бака	еженедельно	ежемесячно	ежегодно	при неполадках	при повреждении	через 100 часов эксплуатации
Всасывающая головка в топливном баке	Проверить						●			
	Замена					●		●		
Топливный бак	Очистить						●			
Карбюратор	Проверка режима холостого хода, режущий инструмент не должен вращаться	●		●						
	Регулировка режима холостого хода							●		
Свеча зажигания	Регулировка зазора между электродами						●			
	Замена								●	
Всасывающее отверстие для охлаждающего воздуха	Визуальный контроль		●							
	Очистить					●				
Доступные болты и гайки (кроме регулировочных винтов)	Затянуть						●			
Режущий инструмент	Визуальный контроль	●		●						
	Заменить								●	
	Контроль посадки	●		●						
Металлический режущий инструмент	Заточить		●							

1) Компания VILLARTEC рекомендует специализированного дилера VILLARTEC

Необходимо провести внеплановое обслуживание и осмотр или обратиться в сервисный центр в случаях:

- Если триммер ударился о какой-либо предмет.
- Если двигатель внезапно остановился и повторный запуск невозможен
- Если повреждена катушка с леской или режущий нож

## Руководство по эксплуатации

Каждый сезон проверяйте на наличие поврежденной катушку с леской и нож, очищайте и при необходимости замените.

### Хранение

Каждый раз, после работы триммером тщательно очищайте от загрязнений и убедитесь в отсутствии поврежденных деталей, при обнаружении поврежденных деталей немедленно замените. Триммер необходимо хранить в сухом месте.

### Очистка двигателя и глушителя

Чтобы снизить риск возгорания, периодически очищайте рабочую поверхность двигателя системы воздуходохода, а также очищайте область вокруг глушителя.

### Стартер

Чтобы избежать перегрева и повреждения двигателя, всегда содержите вентиляционные отверстия системы охлаждения в чистоте. Если вы заметили признаки износа троса стартера, обратитесь в сервисный центр для замены.

### Крепежные элементы

Периодически проверяйте зазоры всех крепежных элементов, болтов, гаек, винтов.

### Очистка и замена свечи зажигания

- Периодически извлекайте и чистите свечу зажигания методической щеткой, чтобы очистить от отложений.
- Проверять и при необходимости установите зазор между электродами.
- Установите свечу зажигания на место и надежно закрепите ее с помощью прилагаемого свечного ключа.
- Замену свечи зажигания необходимо производить в случае, проявления обгорания электродов или повреждений изолятора, а также каждые 100 рабочих часов.




Рис. 21

### Очистка воздушного фильтра



**ВАЖНО!** Чистка воздушного фильтра необходима для обеспечения эффективности и продолжительности работы машины. Не работайте с поврежденным фильтром или без фильтра, так как это может привести к необратимому повреждению двигателя. Фильтр необходимо очищать каждые 12 рабочих часов.

### Очистите фильтр следующим образом:

- Открутите фиксатор крышки, снимите крышку и фильтрующий элемент (рис. 22)



Рис. 22

– Промойте фильтрующий элемент водой с мылом. Не используйте бензин или другие растворители.

– Оставьте фильтр сухим на открытом воздухе.

– Установите фильтрующий элемент и крышку обратно, закрутите фиксатор.

**Предупреждение!** Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра.

#### Замена лески в катушке (рис.23)

Леска намотывается автоматически. Снимите стрелки на катушке и на гайке (B). Затем выньте леску (A) из катушки и закрутите гайку в направлении стрелок.




Рис. 23

#### Заточка ножа отсекателя лески

– Снимите нож-отсекатель (A) с защитного кожуха (B), открутите винты (C) (рис. 24).

– Закрепите нож-отсекатель в тисках и заточите его с помощью плоского напильника, стараясь сохранить первоначальный угол резания.

– Установите нож на кожух




Рис. 24

#### Приготовление топливной смеси

Топливо, используемое для этой модели, представляет собой смесь неэтилированного бензина и масла для двухтактных двигателей. Двигатель работает на смеси двухтактного масла и бензина.

Обязательно однокомпонентная и в первую очередь руководствуйтесь указаниями на бутылках с маслом. Разного уровня качества масла могут иметь разное рекомендованное соотношение.

#### Пример для масла 40:1

Бензин (литры)	1	2	3	4	5
2-тактное масло (мл)	25	50	75	100	125

## 12. СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы бензинового триммера - 3 года.

#### Хранение

- Не храните бензиновый триммер с топливом в топливном баке, чтобы исключить непроизвольное загорание его паров.
- Перед хранением дайте двигателю остыть.
- Храните бензиновый триммер в сухом, закрытом месте, чтобы исключить его использование и поломку посторонними лицами.

#### Долгосрочное хранение (консервация)

Если бензиновый триммер не будут использоваться длительное время, проведите следующие подготовительные операции:

## Руководство по эксплуатации

- Слейте топливо из топливного бака.
- Запустите двигатель до полной выработки остатков топлива из карбюратора.
- Убедитесь, что двигатель остыл. Выкрутите свечу зажигания и залейте в цилиндр примерно 15 мл любого высококачественного моторного масла или масла для 2-х тактных двигателей. Медленно потяните тросик стартера, чтобы масло распределилось внутри двигателя. Закрутите свечу зажигания на место.
- Тщательно очистите всю поверхность бензинового триммера и осмотрите её, обращая внимание на наличие повреждений её основных частей.
- Храните бензиновый триммер в сухом, закрытом месте, чтобы исключить его использование и повреждение посторонними лицами, особенно детьми.

### Утилизация

При полной выработке ресурса бензинового триммера необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией бензоинструмента.

## 13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень возможных неисправностей приведён в таблице ниже:

Неисправность	Причина	Способы устранения
Двигатель не запускается или произошла внезапная остановка работы	Проблемы с карбюратором	Обратитесь в специализированный сервисный центр
	Пустой топливный бак	Проверьте наличия топлива в топливном баке
	Неправильный процесс запуска	Придерживайтесь рекомендациям в настоящей инструкции
	Загрязнен воздушный фильтр	Очистите/или замените воздушный фильтр
	Старая или неправильно приготовленная топливная смесь	Слейте старое топливо. Залейте чистую, свежую топливную смесь
	Неисправна свеча зажигания	Загрязнены электроды свечи или неправильный зазор электродов. Замените свечу
Двигатель запускается, но не развивает полной мощности	Грязный воздушный фильтр	Очистите или замените воздушный фильтр
	Замените катушку	Обратитесь в специализированный сервисный центр
	Проблемы с карбюратором	Обратитесь в специализированный сервисный центр

Перегрев триммера	Несоблюдение режима работы, слишком высокая нагрузка	Делайте периодические перерывы в работе триммером
Двигатель работает неравномерно и при нажатии на клавишу дроссельной заслонки не развивает мощность	Проблемы с карбюратором  Загрязненная свеча зажигания или неправильный зазор между электродами	Обратитесь в специализированный сервисный центр  Проверьте свечу зажигания
Двигатель сильно дымит	Неправильное соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей	Придерживайтесь рекомендациям в настоящей инструкции
	Проблемы с карбюратором	Обратитесь в специализированный сервисный центр
Режущий инструмент (котушка с леской/нож) вращаются на холостых оборотах двигателя	Неправильная регулировка карбюратора	Обратитесь в специализированный сервисный центр
Сильная вибрация при работе триммера	Поврежденные или незакрепленные детали	Остановите двигатель и отсоедините высоковольтный провод свечи зажигания, проверьте, нет ли повреждений. Проверьте и затяните все детали. Все проверки, ремонтные работы и замены должны выполняться только специализированным центром

Другие неисправности триммера необходимо устранять только в специализированных сервисных центрах.

#### 14. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)



**ВНИМАНИЕ!** Срок службы оборудования зависит от совокупности факторов, основные из которых: типы и качество используемых бензина и смазочного масла, степень загруженности, частота пусков и остановок.

14.1 Гарантийный срок эксплуатации оборудования - 12 месяцев со дня продажи.

14.2 В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий: наличие в руководстве по эксплуатации отметки Продавца о продаже и подписи Покупателя; соответствие серийного номера оборудования серийному номеру в гарантийном талоне; отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

## **Руководство по эксплуатации**

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». Адреса гарантийных мастерских на сайте [villartec.ru](http://villartec.ru)

14.3 Безвозмездный ремонт, или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

14.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей оборудования , в течение срока, указанного в п.14.1, он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки 10 дней - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт оборудования или его замену. Транспортировка изделия для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

14.5 В том случае, если неисправность оборудования вызвана нарушением условий её эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

14.6 На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

14.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки оборудования, повлекшие выход из строя двигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов оборудования, потемнение или обугливание изоляции проводов двигателя под действием высокой температуры.
- на быстро изнашиваемые части (свеча, сальники, резиновые уплотнения, режущая гарнитура и т. п.);
- обычное техническое обслуживание, а также на промывку топливной системы и устранение забиваний (в результате действия химикатов, грязи, углеродистых и известковых отложений и т.п.).

Не вносите изменения в конструкцию оборудования. Изготовитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения устройства). В случае, если имело место быть самостоятельное изменение конструкции оборудования, изготовитель и поставщик могут отказать в гарантийном обслуживании.

**Гарантийный талон****VILLARTEC**

Модель изделия	Наименование торговой организации															
Дата продажи	Ф.И.О. и подпись продавца															
Серийный номер	Печать торговой организации															
<p><b>Подпись покупателя</b></p> <p>Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.</p>																
<p><b>Подпись покупателя</b></p>																
<table border="1"> <tr> <td>Наименование сервисного центра, М.П.</td> <td>Наименование сервисного центра, М.П.</td> </tr> <tr> <td>Дата приема изделия в ремонт</td> <td>Дата приема изделия в ремонт</td> </tr> <tr> <td>Дата выдачи</td> <td>Дата выдачи</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование и серийный номер изделия</td> </tr> <tr> <td>Подпись исполнителя</td> <td>Подпись владельца</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Наименование сервисного центра, М.П.	Наименование сервисного центра, М.П.	Дата приема изделия в ремонт	Дата приема изделия в ремонт	Дата выдачи	Дата выдачи	Наименование и серийный номер изделия		Подпись исполнителя	Подпись владельца				
Наименование сервисного центра, М.П.	Наименование сервисного центра, М.П.															
Дата приема изделия в ремонт	Дата приема изделия в ремонт															
Дата выдачи	Дата выдачи															
Наименование и серийный номер изделия																
Подпись исполнителя	Подпись владельца															
<table border="1"> <tr> <td>Наименование сервисного центра, М.П.</td> <td>Наименование сервисного центра, М.П.</td> </tr> <tr> <td>Дата приема изделия в ремонт</td> <td>Дата приема изделия в ремонт</td> </tr> <tr> <td>Дата выдачи</td> <td>Дата выдачи</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование и серийный номер изделия</td> </tr> <tr> <td>Подпись исполнителя</td> <td>Подпись владельца</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Наименование сервисного центра, М.П.	Наименование сервисного центра, М.П.	Дата приема изделия в ремонт	Дата приема изделия в ремонт	Дата выдачи	Дата выдачи	Наименование и серийный номер изделия		Подпись исполнителя	Подпись владельца				
Наименование сервисного центра, М.П.	Наименование сервисного центра, М.П.															
Дата приема изделия в ремонт	Дата приема изделия в ремонт															
Дата выдачи	Дата выдачи															
Наименование и серийный номер изделия																
Подпись исполнителя	Подпись владельца															
<table border="1"> <tr> <td>Наименование сервисного центра, М.П.</td> <td>Наименование сервисного центра, М.П.</td> </tr> <tr> <td>Дата приема изделия в ремонт</td> <td>Дата приема изделия в ремонт</td> </tr> <tr> <td>Дата выдачи</td> <td>Дата выдачи</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование и серийный номер изделия</td> </tr> <tr> <td>Подпись исполнителя</td> <td>Подпись владельца</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Наименование сервисного центра, М.П.	Наименование сервисного центра, М.П.	Дата приема изделия в ремонт	Дата приема изделия в ремонт	Дата выдачи	Дата выдачи	Наименование и серийный номер изделия		Подпись исполнителя	Подпись владельца				
Наименование сервисного центра, М.П.	Наименование сервисного центра, М.П.															
Дата приема изделия в ремонт	Дата приема изделия в ремонт															
Дата выдачи	Дата выдачи															
Наименование и серийный номер изделия																
Подпись исполнителя	Подпись владельца															



Производитель: Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd. Add: 988, Jinde Rd,  
Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang, 321000, China

(Этаджинг Сансика Индастриал Ко., Лтд. Адрес: 988, Джинде Рд.  
Джянгдунг Индастриал Парк, Джинхуа, Этаджинг, 321000, Китай)

Импортер: ООО «Флагман», 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер,  
дом 16, литера А. Тел. (812) 334-77-77

Импортер: ООО «ИНКОР», 610030, г. Киров, ул. Павла Корчагина ,15.  
Тел. (8332)203-600, 203-775

Импортер: ООО «Лесотехника», 664540, Иркутская область,  
Иркутский район, с.Хомутово, ул.Чапаева, д.1, офис 39. Тел.(3952) 48-59-62

